

SCHEMA DI MONTAGGIO FILONCINI Ø 6 SU MONTANTI R7

1

Inserire il filoncino Ø 6 tagliato a misura all'interno dell'asola del montante.

2

Svitare completamente una delle 2 viti svasate M5x12

3

Utilizzare il grano M5x5 punta coppa già montato su entrambe i lati per bloccare il filoncino all'interno del montante R7

